## LTV CNE-320 C1 компактная беспроводная IP-видеокамера



# Инструкция по быстрому запуску Версия 1.0



www.ltv-cctv.ru

Благодарим за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо вопросов, связывайтесь с продавцом оборудования.

Данная инструкция подходит для IP-видеокамеры LTV CNE-320 C1.

Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент опубликования. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции. Мы своевременно вносим изменения.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	6
3. ОПИСАНИЕ	7
3.1. Подключение к тревожному входу и выходу 3.2. Индикаторы 3.3. Сброс настроек 3.4. Подстройка кронштейна	
4. МОНТАЖ	9
5. СЕТЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	11
5.1. Проводное подключение 5.2. Беспроводное подключение	11 12
6. ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ	14
7. СПЕЦИФИКАЦИЯ	15

### Техника безопасности

- В случае неправильной работы продукта свяжитесь с продавцом или ближайшим сервисным центром. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Мы не несем никакой ответственности за проблемы, возникшие в результате ремонта или обслуживания неуполномоченными на то лицами.
- Избегайте попадания жидкости внутрь видеокамеры во время работы.
- Эксплуатация оборудования должна осуществляться в строгом соответствии с правилами электробезопасности, пожарной безопасности и прочими нормативными требованиями, действующими в вашем регионе. При установке на потолке или на стене видеокамера должна быть жестко закреплена.
- Не используйте видеокамеру с источником питания, напряжение которого отличается от указанного в спецификации.
- Не бросайте видеокамеру и не подвергайте ее ударам.
- Старайтесь не касаться объектива видеокамеры.
- При необходимости протирайте только сухой мягкой тканью.
- При длительном хранении видеокамеры закрывайте объектив защитной крышкой.
- Не направляйте видеокамеру на солнце и очень яркие источники освещения.
- Не используйте видеокамеру в очень жарких или холодных условиях, влажных, пыльных местах и не подвергайте воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Во избежание перегрева обеспечьте видеокамере вентиляцию.

## 1. Введение

Данная инструкция по быстрому запуску поможет вам быстро подключить IPвидеокамеру LTV CNE-320 C1 к сети. За более подробной информацией о продукте обратитесь к инструкции по эксплуатации.

- 1. Проверьте содержимое упаковки в соответствие с приведенным ниже списком;
- 2. Установите и подключите видеокамеру;
- 3. Задайте требуемый ІР-адрес.

**ВНИМАНИЕ:** Данное устройство должно быть установлено в соответствии с местными законами и правилами.

## 2. Комплект поставки





#### 3. Описание

Рис. 3.1. Внешний вид

Пункт	Описание		
1	Объектив		
2	ИК-подсветка		
3	Микрофон		
4	PIR-сенсор		
5	Индикатор питания		
6	Индикатор сетевого подключения		
7	Индикатор тревоги		
8	Датчик освещенности		
9	Разъем RJ45 для подключения сети Ethernet и питания PoE		
10	Динамик		
11	Контакты тревожного входа и выхода		
12	Разъем питания		
13	Кнопка сброса		
14	Разъем для карты памяти MicroSD		
15	3-осевой кронштейн		
16	Монтажное основание		

#### 3.1. Подключение к тревожному входу и выходу

Контакт тревожного входа обозначен как I, выхода – О, а контакт общей земли – G. Для подключения датчиков к тревожному входу используйте контакты I и G. Для подключения внешних исполнительных устройств к тревожному выходу используйте контакты O и G.

#### 3.2. Индикаторы

Индикатор питания светится зеленым при успешном запуске IP-видеокамеры.

Индикатор сетевого подключения мигает синим, когда IP-видеокамера подключена к проводной локальной сети.

Индикатор тревоги светится красным в случае тревоги.

#### 3.3. Сброс настроек

Сброс настроек на заводские значения осуществляется длительным нажатием в течение 10 с на кнопку сброса.

#### 3.4. Подстройка кронштейна

Подстройка кронштейна выполняется в трех плоскостях, как показано на Рис. 3.2.



Рис. 3.2. Подстройка кронштейна

## 4. Монтаж

Видеокамеру можно установить на стену, стол или аналогичную горизонтальную плоскость. Перед установкой убедитесь, что стена или потолок достаточно прочны, чтобы выдержать тройной вес видеокамеры.

1. Просверлите в плоскости установки отверстия под шурупы и отверстие под кабели, используя для разметки монтажный шаблон.



Рис. 4.1. Размеры монтажного шаблона

 Снимите монтажный шаблон вставьте два пластмассовых дюбеля в просверленные отверстия. В пластмассовые дюбели вставьте шурупысаморезы и закрутите их, оставив небольшой зазор между ними и стеной для крепления монтажного основания как показано на Рис. 4.2.



Рис. 4.2. Подготовка к креплению монтажного основания

- 3. Проведите к видеокамере кабели и подключите их.
- 4. Повесьте монтажное основание видеокамеры на шурупы-саморезы и надежно зафиксируйте ее. Подстройте поле зрения видеокамеры с помощью кронштейна.



Рис. 4.3. Завершение монтажа

5. Снимите защитные пленки с объектива и крышки ИК-подсветки.



Рис. 4.4. Удаление защитных пленок

#### 5. Сетевое подключение

Вы можете получить доступ к IP-видеокамере через проводное или беспроводное подключение.

#### 5.1. Проводное подключение



Рис. 5.1. Проводное подключение

- 1. Убедитесь, что видеокамера и ПК подключены к локальной сети.
- 2. Найдите IP-Tool на CD-диске и установите на ПК. После установки запустите IP-Tool.

Device Network Search							
Immediate Refresh 🔻				About			
Device Name	Device Type	Product Model	IP Address	Http Port	Data Port	Subnet	Modify Network Parameter
name	IPC	unknown	192.168.226.201	80	9008	255.255	Mac Address CE :98 :23 :75 :35 :22
name	IPC	unknown	192.168.1.2	80	9008	255.255.	IP Address 192.168.226.201
name	IPC	unknown	192.168.1.3	80	9008	255.255	Subnet Mask 255.255.255.0
							Gateway 192.168.226.1
							Modify     Tip: Enter the administrator password, and then modify the network parameters.     Restore IPC Default Configuration
Total Davica	. 2	Local IR A	ddrogo:102.169.1	4 Subpot Mo	ok-255 255 2	55 0 C o	towov: 102 168 1 1 DNS - 210 21 106 6
		LOCALIPAG	uuress. 192.100.1.		ISK.200.200.2	55.0   Ga	teway. 192.100.1.1 DNS . 210.21.190.0

Рис. 5.2. Интерфейс IP-Tool

3. Измените IP-адрес. IP-адрес по умолчанию 192.168.226.201. Утилита IP-Tool автоматически найдет устройство после его включения. После запуска программы IP-Tool и выбора вашей IP-видеокамеры из списка, вы можете проверить информацию о ней. Щелкните мышкой на информацию об IP-видеокамере, выбрав ее из списка, чтобы отобразить в правой части окна ее сетевые параметры. Измените значения IP-адреса и шлюза видеокамеры. Следите, чтобы IP-адреса видеокамеры и ПК находились в одном сегменте сети.

Modify Network Parameter 🛛 🔺		
Mac Address		
IP Address	192.168. 1 .201	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Gateway	192.168.1.1	
•••••	Modify	

Рис. 5.3. Изменение сетевых настроек

Например, IP-адрес вашего компьютера 192.168.1.4. В этом случае следует изменить IP-адрес видеокамеры на 192.168.1.Х. После изменения данных введите пароль администратора, а затем нажмите кнопку **Modify**, чтобы изменения вступили в силу.

ВНИМАНИЕ: Пароль администратора по умолчанию – 123456.

4. Дважды щелкните по IP-адресу видеокамеры, после чего откроется окно веббраузера IE для подключения к видеокамере. Веб-браузер IE автоматически запустит элемент управления ActiveX. Проверьте настройки безопасности веббраузера: установка элементов ActiveX должна быть разрешена. После того как элемент управления ActiveX установится, появится окно авторизации. Введите имя пользователя и пароль для авторизации.

**ВНИМАНИЕ:** Имя пользователя по умолчанию – **admin**; пароль по умолчанию – **123456**.

#### 5.2. Беспроводное подключение

- 1. Подключите IP-видеокамеру к локальной сети кабелем Ethernet.
- Найдите IP-Tool на CD-диске и установите на ПК. После установки запустите IP-Tool. Найдите IP-адрес IP-видеокамеры (по умолчанию 192.168.226.201). Двойным щелчком мыши на нем откройте интерфейс авторизации на IPвидеокамере.Введите имя пользователя и пароль по умолчанию.
- 3. Перейдите в интерфейс настроек Wi-Fi: **Config**  $\rightarrow$  **Network**  $\rightarrow$  **Wi-Fi**.

🗹 Ena	Enable						
Wi-Fi Networks Search					Search		
Index	SSID	Working Mode Security Mode Channel Signal Mb			Mbps	Connection	
1	HUAWEI-WLAN	Manage	WPA2-personal	2 50		150	Unconnecte
WI-FI							
SSID							
Security Mode WPA2-personal  Key 1  Carter AES							
LAN	LAN						
Obt	Obtain an IP address automatically						
○ Use	the following IP a	ddress					
IP Add	192.168.1.201						
Subnet Mask 255.255.255.0							
Gatew	ay	192.168.1.1					
Prefer	Preferred DNS Server 192.168.1.1						
Alterna	Alternate DNS Server						

Рис. 5.4. Интерфейс настроек Wi-Fi

4. Включите Wi-Fi и нажмите кнопку поиска беспроводных сетей (Search). Выберите нужный маршрутизатор введите пароль и выберите тип шифрования. После этого нажмите кнопку автоматического получения IP-адреса (Obtain an

**IP address automatically**) или вручную введите IP-адрес (**Use the following IP address**).

- 5. Отключите IP-видеокамеру от проводной сети, вынув из нее кабель Ethernet.
- Снова запустите утилиту IP-Tool и найдите IP-видеокамеру по IP-адресу или по MAC-адресу. Для доступа к ней вы можете использовать двойной щелчок мышью по ее адресу в IP-Tool или ввести ее IP-адрес в адресной строке веббраузера.

## 6. Гарантия и ограничения

На все оборудование LTV распространяется гарантия 3 года с момента приобретения. Ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания вы можете на веб-сайте <u>http://www.ltv-cctv.ru</u>.

## 7. Спецификация

Модель		LTV CNE-320 C1				
	Матрица	1/2.7" CMOS				
	Разрешение	1920x1080				
	Электронный затвор	1/25 - 1/100 000 c				
	Основной поток	1080р (до 25 к/с)				
		720p (до 25 к/с) 2 поток: 704х576 (до 25 к/с)				
Вилео		352х288 (до 25 к/с)				
	Дополнительный поток	3 поток: 704х576 (до 25 к/с)				
		480х240 (до 25 к/с) 352х288 (до 25 к/с)				
		0.03 лк (цвет, F2.5, АРУ вкл.)				
	Чувствительность	0.007 лк (ч/б, F1.2, АРУ вкл.)				
	Кодек	H.265 (Main), H.264 (Base, Main, High), MJPEG				
	Поддержка ONVIF	Profile S				
	Тип объектива	Встроенный (М12)				
	Фокусное расстояние	f=2.8 мм (F1.85)				
OOBERTUB	Угол зрения по горизонтали	116.6°				
	Регулировка диафрагмы	-				
Аудио	Вход / выход	1х встроенный микрофон / 1х динамик				
	Кодек	G.711a, G711u (двухсторонняя аудиосвязь)				
	Режим «день/ночь»	Есть, механический ИК-фильтр				
	ИК-подсветка	Встроенная (10 м)				
	Компенсация засветки	BLC, HLC, D-WDR				
	Регулировка усиления	Авто				
	Баланс белого	Авто				
Функции	Система шумоподавления	3D DNR				
	Интеллектуальные функции	Детектор движения				
	Маскирование	Есть				
	Тревожные входы / выходы	1 / 1				
	Поддержка карт памяти	MicroSD (до 128 Гбайт)				
	Аналоговый видеовыход	-				
	Интерфейс	Fast Ethernet (1x RJ45), Wi-Fi (802.11b/g/n)				
Сеть	Протоколы	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4/v6, NTP, ONVIF, PPPoE, QoS, RTP, RTCP, RTSP, SMTP, SNMPv1/v2/v3, TCP, Telnet, UDP, UPnP, 802.1X				
Физические параметры	Питание	12 В (DC) РоЕ (IEEE 802.3af), ≤4.5 Вт				
	Исполнение	Внутреннее				
	Класс защиты	-				
	Рабочая температура	-10°C+45°C				
	Размеры	130х71.7х71.7 мм				
	Bec	0.14 кг				

## О бренде LTV

Торговая марка LTV принадлежит торговому дому ЛУИС+ и известна на российском рынке с 2004 года. Линейка оборудования LTV - это полнофункциональный набор устройств, оптимальных по соотношению «цена/качество», ассортимент которых постоянно пополняется, следуя новым тенденциям на рынке CCTV и создавая их. Марка LTV представлена во всех основных подгруппах оборудования для создания систем видеонаблюдения любой сложности: видеокамеры, сменные объективы, видеорегистраторы, мониторы, кожухи и аксессуары.

Предлагаем посетить профильный сайт, посвященный оборудованию торговой марки LTV <u>http://www.ltv-cctv.ru</u>. Здесь вы можете найти полезную техническую информацию, скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования. Если у вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь вам.

Спасибо за то, что приобрели оборудование LTV!







