LTV NIG-1208 150

8-портовый Ethernet-коммутатор



Инструкция по быстрому запуску Версия 1.3



www.ltv-cctv.ru

Благодарим за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо вопросов, связывайтесь с продавцом оборудования.

Данная инструкция подходит для коммутатора Ethernet LTV NIG-1208 150.

Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент опубликования. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции. Мы своевременно вносим изменения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. ВНЕШНИЙ ВИД	6
3. УСТАНОВКА	7
 3.1. Монтаж на DIN-рейку 3.2. Монтаж на стену	
4. КОНФИГУРИРОВАНИЕ	9
4.1. Требуемое оборудование	9 9 9 11 12 12 ределена. 14 14 14 14 14 15 15
5. ОБЖИМ КАБЕЛЯ ВИТОЙ ПАРЫ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕ,	ДЕЛЕНА.
6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	17
7. ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ	18
8. СПЕЦИФИКАЦИЯ	19

Предупреждения

- Для безопасной и правильной эксплуатации устройства перед началом работы с ним внимательно ознакомьтесь инструкцией.
- Перед чисткой устройства обесточьте его. Не используйте мокрую ткань или жидкости при чистке устройства.
- Данное устройство предназначено для эксплуатации только внутри помещений. Не используйте устройство под дождем или во влажной среде. При попадании посторонних предметов или жидкостей внутрь корпуса устройства немедленно выключите его и вызовите для осмотра квалифицированного специалиста.
- Не эксплуатируйте устройство в запыленных помещениях. Избыточная пыль в устройстве может привести к накоплению электростатического заряда, который негативно влияет на срок службы устройства и может привести к коммуникационным сбоям.
- Устройство должно использоваться только с тем типом источника питания, который указан в спецификации. Перед подключением устройства необходимо проверить напряжение электропитания. При длительном неиспользовании устройства отключите его от источника электропитания.
- Устройство должно эксплуатироваться вдали от мощных радиочастотных передатчиков, радаров и прочих источников высокочастотного электромагнитного излучения.
- При наличии сильных электромагнитных помех подключайте к устройству экранированные кабели.
- Кабели, подключенные к устройству, старайтесь по возможности прокладывать в помещении. Это позволит избежать перегрузок по напряжению и току.
- Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус устройства, даже если оно обесточено.
- Аксессуары, поставляемые с данным устройством, (в том числе кабели электропитания и т. д.) не предназначены для использования с другими устройствами.
- Для отвода избыточного тепла необходимо оставлять достаточно места для вентиляции оборудования, установленного в шкафах и стойках. Предпочтительно использовать активные системы охлаждения.
- При установке оборудования в шкафы и стойки необходимо удостовериться, что они выдержат его вес.
- Рекомендуется устанавливать оборудование в шкафы и стойки с заземлением.

1. Введение

LTV NIG-1208 150 - Ethernet-коммутатор в промышленном исполнении, который оснащен 8 высокоскоростными портами Gigabit Ethernet, каждый из которых поддерживает подачу питания PoE / PoE+. Также в этом Ethernet-коммутаторе присутствуют 4 порта uplink формата SFP, в которые можно устанавливать разнообразные оптоволоконные SFP-модули Gigabit Ethernet. В данном продукте внутренняя пропускная способность увеличена до 24 Гбит/с, что позволяет ему эффективно обслуживать видеопотоки высокого разрешения вплоть до 4К. 8 портов Gigabit Ethernet соответствуют стандартам IEEE 802.3af и 802.3at и выдают до 30 Вт на каждый порт суммарной мощности до 150 Вт. Промышленное исполнение, высокий класс защиты от импульсных скачков напряжения, электростатических разрядов, кондуктивных электромагнитных полей, помех, грозозащита И хорошая помехозащищенность позволяют Ethernet-коммутатору эффективно работать в сложной электромагнитной обстановке на промышленных предприятиях. Поддерживается управление через веб-интерфейс, VLAN, QoS, FastRing, RSTP, SNMP и т. д.

Основные особенности

- 8 портов 10/100/1000 Мбит/с (автоматическое определение MDI/MDIX)
- Поддержка РоЕ, РоЕ+ (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) до 30 Вт на порт
- 4 порта uplink 1000 Мбит/с для модулей SFP
- Управление через веб-интерфейс, VLAN, QoS, Fast Ring, RSTP, SNMP, IGMP Snooping, зеркалирование портов, тревожный вход, отправка тревожных сообщений
- Надежная операционная система Linux (ядро 2.6.21)
- Поддержка резервного источника питания
- Промышленное исполнение, безвентиляторная конструкция
- Быстрая установка, удобный монтаж на стену, на стол, на рейку DIN
- Грозозащита, защита от электростатических разрядов, высокая помехоустойчивость
- Поддержка 4РРоЕ до 60 Вт на 1 порту (совместимость с IP-видеокамерами LTV, Hikvision, Dahua)

2. Внешний вид



Рис. 2.1. Расположение разъемов и индикаторов

ВНИМАНИЕ: Грозозащита возможна только при правильном заземлении устройства. Для заземления используйте провод калибра 20 AWG или более толстый, который подключается к контакту заземления коммутатора Ethernet.

ВНИМАНИЕ: По умолчанию тревожный выход замкнут. Для настройки тревожного выхода в веб-интерфейсе зайдите в меню **System settings** → **Alarm management**.

3. Установка

Перед установкой проверьте комплект поставки устройства. При неполной комплектации свяжитесь с продавцом.

Наименование	Количество
8-портовый Ethernet-коммутатор	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Набор аксессуаров	1 шт.
Руководство по быстрому запуску	1 шт.

Прежде чем приступить к установке обесточьте подключаемое оборудование, иначе вы можете его повредить. Заземление и грозозащита значительно повышают защищенность Ethernet-коммутатора.

3.1. Монтаж на DIN-рейку

1. Прикрепите винтами к Ethernet-коммутатору кронштейн для монтажа на DINрейку.



Рис. 3.1. Крепление кронштейна для монтажа на DIN-рейку

2. Установите Ethernet-коммутатор на DIN-рейку.

3.2. Монтаж на стену

Также вы можете установить Ethernet-коммутатор на прочную стену.

1. Прикрепите винтами к Ethernet-коммутатору кронштейны для монтажа на стену.



Рис. 3.2. Крепление кронштейнов для монтажа на стену

2. Установите Ethernet-коммутатор на стену.

3.3. Подключение кабелей

3.3.1. Подключение устройств

Для подключения компьютеров и других устройств к портам Ethernet-коммутатора используйте кабели витой пары с прямым или перекрестным обжимом.

3.3.2. Подключение кабеля для конфигурирования

Используйте кабель витой пары, чтобы подключить компьютер для конфигурирования к любому порту Ethernet-коммутатора кроме консольного порта (VLAN ID этого порта должен быть 1).



Рис. 3.3. Подключение кабеля для конфигурирования

3.3.3. Подключение кабеля электропитания

 Подключите красный провод блока питания к контакту + и черный провод к контакту – разъема электропитания Ethernet-коммутатора, как показано на Рис.
 З.4. Закрепите отверткой провода в контактной колодке.



Рис. 3.4. Назначение контактов разъема электропитания

2. Включите питание. При правильном подключении загорится индикатор питания.

4. Конфигурирование

4.1. Требуемое оборудование

Для конфигурирования Ethernet-коммутатора необходим компьютер с установленным Ethernet-адаптером. Подключите Ethernet-адаптер компьютера кабелем витой пары к любому порту Ethernet-коммутатора кроме консольного.

4.2. Настройка сетевого подключения

Когда вы подключаетесь к Ethernet-коммутатору в первый раз, вы можете использовать приведенные в таблице сетевые настройки по умолчанию.

IP-адрес	192.168.1.200
Маска подсети	255.255.255.0

IP-адреса компьютера и Ethernet-коммутатора должны находиться в одном сегменте IP-сети. Порт, к которому подключается компьютер для управления Ethernet-коммутатором, должен быть сконфигурирован как VLAN1. По умолчанию все порты Ethernet-коммутатора сконфигурированы как VLAN1. Данное устройство не умеет самостоятельно назначать статический IP-адрес компьютеру, который используется для конфигурирования, поэтому эту процедуру необходимо выполнить вручную. Настройка сетевого подключения дана на примере операционной системы Windows 7. Для настройки сетевого подключения выполните следующие действия.

4.2.1. Присвоение статического IP-адреса компьютеру

 Вручную назначьте IP-адрес компьютера. IP-адрес компьютера должен находиться в одном сегменте сети с IP-адресом видеокамеры по умолчанию. В Панели управления откройте Центр управления сетями и общим доступом. Нажмите Подключение по локальной сети для перехода к следующему окну.

Состояние - Подключение по состояние - Подключение - Подключение по состояние - Подключение - Подкл	о локальной сети 🛛 🔀
Общие	
Подключение	
IPv4-подключение:	Интернет
IPv6-подключение:	Без доступа к Интернету
Состояние среды:	Подключено
Длительность:	04:41:00
Скорость:	100.0 Мбит/с
Сведения	
Активность	
Отправлено —	Принято
Байт: 15 665 064	49 346 396
Свойства	ь Диа <u>г</u> ностика
	<u>З</u> акрыть

Рис. 4.1. Подключение по локальной сети

2. В появившемся окне нажмите кнопку Свойства. Выберите версию интернет протокола Протокол Интернета версии 4 (TCP/IP). Далее нажмите кнопку Свойства, чтобы сконфигурировать сетевые параметры протокола TCP/IP для данного компьютера. На закладке Основные введите IP-адрес (используйте значение из диапазона 192.168.1.1...192.168.1.254, кроме 192.168.1.200) и маску подсети (255.255.255.0). Значения адресов DNS-серверов вы можете оставить пустым либо указать реальные IP-адреса. Нажмите ОК, чтобы выйти и применить сетевые настройки.

Свойства: Протокол Интернета верс	ии 4 (TCP/IPv4)
Параметры IP могут назначаться ає поддерживает эту возможность. В IP можно получить у сетевого адми	зтоматически, если сеть противном случае параметры нистратора.
Получить IP-адрес автоматиче	ески
Оспользовать следующий IP-а	дрес:
<u>I</u> P-адрес:	192.168.1.92
Маска подсети:	255.255.255.0
Основной шлюз:	192.168.1.1
Получить адрес DNS-сервера а	автоматически
Оспользовать следующие адр	еса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:	192.168.1.2
Альтернативный DNS-сервер:	202 . 96 . 128 . 86
🔲 Подтвердить параметры при	<u>в</u> ыходе <u>Дополнительно</u>
	ОК Отмена

Рис. 4.2. Настройки TCP/IP

ВНИМАНИЕ: Если компьютер, который используется для конфигурирования Ethernetкоммутатора, настроен подключаться к сети через прокси-сервер, то это нужно отключить. В **Панели управления** откройте **Свойства браузера** и выберите вкладку Подключения. Щелкните мышью на кнопке **Настройка сети** и снимите галочку с пункта **Использовать прокси-сервер для локальных подключений**.

Содержание	Подключения	Программы	Дополнительно
Общие	Безопасность	Конс	фиденциальность
Домашняя страниц тобы с каждый вbout	а юздать вкладки дома и из адресов с новой с blank	шних страниц, вв троки.	едите
<u>Т</u> екущая	И <u>с</u> ходная И	спользовать нову	ю вкладку
Автозагрузка —			
🔘 Начинать с в	кладок, открытых в і	предыдущем сеан	ice
<u> Начинать с д</u>	омашней страницы		
Вкладки			
Настройка вкла веб-страниц.	док для отображения		Вкладки
Журнал браузера			
Удаление време сохраненных па	нных файлов, журнал ролей и данных веб-ф	па, файлов cookie, форм.	,
Удалять <u>ж</u> ур	нал браузера при вых	коде	
	<u>Y</u>	далить	араметры
Представление			
Цвета	<u>Я</u> зыки	Шрифты О	формление

Рис. 4.3. Свойства браузера

Автоматическая Чтобы использов отключите автом	настройка ать установленные вручнук атическую настройку.	о параметры,
Автоматическ Использовать	сценарий автоматической н	астройки
Адрес		
Прокси-сервер		
применяется и	прокси-сервер для локальн 1ля коммутируемых или VPN-	ых подключений (не подключений).
	Пор <u>т</u> : 80	Дополнительно
		кальных адресов

Рис. 4.4. Отключение прокси-сервера

4.2.2. Проверка сетевого подключения

1. Нажмите кнопку Пуск, в строке поиска наберите cmd и нажмите кнопку Enter, чтобы открыть окно командной строки.

Программы (1)
an cmd
Описание файла: Обработчик команд Windows Организация: Microsoft Corporation Версия файла: 6.1.7601.17514 Дата создания: 28.07.2011 14:01 Размер: 337 КБ
Ознакомиться с другими результатами
ста.exe × Завершение сеанса >

Рис. 4.5. Запуск окна командной строки

2. В окне командной строки введите команду **ping 192.168.1.200** и нажмите кнопку и нажмите кнопку **Enter**. Если сетевое подключение настроено правильно, то Ethernet-коммутатор выдаст примерно такой ответ, как на Рис. 4.6. В противном случае проверьте сетевые настройки и работоспособность оборудования.

C: >ping 192.168.1.200
Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms IIL=64
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.200:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Ons, Maximum = Ons, Average = Ons
C: \>_

Рис. 4.6. Окно командной строки

Чтобы проверить правильность настройки сетевого подключения к Ethernetкоммутатору выполните следующие действия.

- 1. Проверьте физическое соединение между компьютером и Ethernetкоммутатором. Используйте при проверке другой кабель витой пары и подключите его к другому порту Ethernet-коммутатора (кроме консольного порта). Убедитесь, что загорелся соответствующий данному порту индикатор соединения.
- 2. Проверьте у компьютера настройки TCP/IP. IP-адрес компьютера должен быть 192.168.1.х (х находится в диапазоне 1...254, кроме 200, так как это IP-адрес самого Ethernet-коммутатора и он будет с ним конфликтовать), маска подсети 255.255.255.0.
- 3. Идентификатор VLAN ID для порта, к которому подключен компьютер, должен быть равен 1. По умолчанию для управления Ethernet-коммутатором используется виртуальная сеть VLAN 1 и этот идентификатор присвоен каждому порту Ethernet-коммутатора.

4.3. Работа с веб-интерфейсом

Для работы с веб-интерфейсом Ethernet-коммутатора рекомендуются следующие веб-браузеры: Internet Explorer 7 и выше, Firefox, Chrome.

Структура главного меню включает в себя следующие пункты: Time settings, Port settings, PoE, VLAN, QoS, Redundancy, Security settings, Network management, Network Information, System settings, Exit.

4.3.1. Авторизация

Для авторизации пользователя необходимо знать имя пользователя, пароль, IP-адрес Ethernet-коммутатора. Значения по умолчанию приведены в следующей таблице.

IP-адрес	192.168.1.200
Маска подсети	255.255.255.0
Имя администратора	admin
Пароль администратора	admin

Откройте веб-браузер, в его адресной строке введите IP-адрес Ethernet-коммутатора и нажмите кнопку Enter, чтобы открыть окно авторизации (Рис. 4.7).

Authentication	equired	×
The server http://1 password. The ser	168.1.184:80 requires says: Managed Switcl	a username and n.
User Name:		
Password:		

Рис. 4.7. Окно авторизации

После ввода правильного имени пользователя и пароля и нажатия кнопки Log In в веб-браузере, появится веб-интерфейс.

	208 150 - Network Industrial Gigabit switch	
Time settings Port setti	ngs PoE VLAN QoS Redundancy Security settings Network management Network Information System settings	Exi
Time settings		
Time zone	(GMT+03:00) Moscow, ST.Petersburg, Volgograd Auto adjust DST	
Time source	Local time Use NTP	
NTP server		
System time	12/04/2017 13:51:27	
PC time	12/04/2017 13:51:33 Syncronize time with PC	
Device Uptime	00:21:51	
	www.ltvscctv.ct	

Рис. 4.8. Веб-интерфейс

4.3.2. Основные кнопки

Назначение основных кнопок веб-интерфейса указано в следующей таблице.

Кнопка	Функция
Help	Открыть контекстную справку по текущей странице веб-интерфейса.
Apply	Подтвердить введенные значения и подтвердить ввод информации.
Cancel	Отменить введенные значения.
Return	Вернуться на предыдущую страницу.
Select all	Выбрать все порты на текущей странице.
Refresh	Обновить данные на текущей странице.
Delete all	Удалить все выбранные пункты в данном разделе.

4.3.3. Конфигурация по умолчанию

В следующей таблице перечислены основные параметры конфигурации Ethernetкоммутатора и их значения по умолчанию, которые оптимальны в большинстве случаев. Вы можете изменить эти значения, если они не соответствуют условиям эксплуатации.

	Параметр	Значение по умолчанию
System	Username / password	admin/admin
		IP Address : 192.168.1.200
	IF Address	Subnet Mask : 255.255.255.0
	MAC address table aging time	300 Seconds
Port	Work state	Enable
	Ports speed	Auto-negotiation
	Duplex mode	Auto-negotiation
	Flow Control	Open
	Rate Limit	nolimit
	Port Type	Access
VLAN	Default VLAN	1
	MAC Binding	No Binding
RSTP	RSTP Function	Disabled
Network Management	SNMP	Disabled

4.3.4. Время ожидания пользователя

Если пользователь не проявляет никакой активности в веб-интерфейсе, по истечение некоторого времени сеанс работы будет автоматически завершен и пользователю будет заново выведено окно авторизации. Для продолжения работы необходимо будет снова ввести пароль. Про умолчанию время ожидания пользователя составляет 5 минут.

4.3.5. Сохранение конфигурации

Перейдите в меню управления файлами конфигурации: **System settings** → **File management**. Нажмите кнопку **Save** для сохранения файла конфигурации. В дальнейшем вы сможете восстановить конфигурацию настроек вашего Ethernet-коммутатора, используя сохраненный файл с расширением cfg.

4.3.6. Восстановление конфигурации

Перейдите в меню управления файлами конфигурации: System settings → File management. Нажмите кнопку Browse и выберите ранее сохраненный файл конфигурации с расширением cfg. Нажмите кнопку Load и ответьте OK для восстановления конфигурации. Конфигурации настроек будет восстановлена и вступит в силу после автоматической перезагрузки Ethernet-коммутатора.

4.3.7. Выход

Нажмите кнопку **Exit**, чтобы выйти из веб-интерфейса. После этого появится окно авторизации с предложением ввести имя пользователя и пароль.

5. Обжим кабеля витой пары

Для обжима кабеля витой пары вам потребуется следующее оборудование: обжимные клещи, тестер локальной сети. Порядок разводки проводов кабеля витой пары должен должны соответствовать стандарту EIA/TIA 568A или EIA/TIA 568B.

- 1. Удалите защитную изоляцию на 2 см от конца кабеля витой пары и выведите 4 пары проводов.
- 2. Разделите 4 пары проводов кабеля и выпрямите их.
- 3. Выровняйте 8 проводов кабеля в соответствии со стандартом EIA/TIA 568A или EIA/TIA 568B.
- 4. Обрежьте выведенные 8 проводов кабеля, чтобы их длина составила 1.5 см.
- 5. Вставьте 8 проводов в вилку RJ-45, чтобы каждый из них касался соответствующего контакта в вилке.
- 6. Используйте обжимные клещи, чтобы обжать вилку RJ-45.
- 7. Повторите предыдущие шаги, чтобы обжать кабель с другого конца.
- 8. Используйте тестер локальной сети для проверки работоспособности кабеля.



Контакт	Цвет
1	бело-зеленый
2	зеленый
3	бело-оранжевый
4	синий
5	бело-синий
6	оранжевый
7	бело-коричневый
8	коричневый

Рис. 5.1. Разводка проводов по стандарту EIA/TIA 568A



Контакт	Цвет
1	бело-оранжевый
2	оранжевый
3	бело-зеленый
4	синий
5	бело-синий
6	зеленый
7	бело-коричневый
8	коричневый

Рис. 5.2. Разводка проводов по стандарту EIA/TIA 568B

ВНИМАНИЕ: Если один конец кабеля обжат согласно стандарту EIA/TIA568A, то и другой конец кабеля должен быть обжат согласно стандарту EIA/TIA568A. Если один конец кабеля обжат согласно стандарту EIA/TIA568B, то и другой конец кабеля должен быть обжат согласно стандарту EIA/TIA568B.

6. Устранение неисправностей

В случае неисправности оборудования выполните следующие действия.

- Убедитесь, что оборудование установлено в соответствии с данной инструкцией.
- Проверьте кабели сети Ethernet. Они должны соответствовать стандарту EIA/TIA 568A или EIA/TIA 568B.
- Каждый порт с поддержкой питания РоЕ имеет максимальную мощность 30 Вт.
 Не подключайте к этим портам оборудование, которое требует большей мощности.
- Замените оборудование аналогичным 8-портовым коммутатором Ethernet с поддержкой РоЕ, чтобы удостовериться, что оборудование вышло из строя.
- Свяжитесь с продавцом, если не удалось устранить неисправность.

7. Гарантия и ограничения

На сетевое оборудование LTV распространяется гарантия 3 года с момента приобретения. Ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания вы можете на веб-сайте <u>http://www.ltv-cctv.ru</u>.

8. Спецификация

Модель		LTV NIG-1208 150
	Порты	8x RJ45 (10/100/1000 Мбит/с) 4x SFP uplink (1000 Мбит/с)
	Максимальная дальность передачи	100 м (все порты кроме SFP)
	Внутренняя пропускная способность	24 Гбит/с
0	Скорость передачи пакетов	17900000 пакетов/с
Сеть	Размер буфера пакетов	4 Мбайт
	Размер таблицы МАС-адресов	8192
	Стандарты	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.1Q, 802.1w, 802.1p, 802.1X, 802.3ad, 802.3ac, 802.3x
	Протоколы	NTP, QoS, DSCP, LACP, FastRing, RSTP, RADIUS, SNMP (v1, v2, v3), IGMP, TLS 1.2, Telnet, SMTP; Веб-интерфейс: UDP, TCP, IP, HTTP
PoE	Порты	8x (802.3af, 802.3at)
	Общая мощность	150 Вт
	Максимальная мощность на порт	30 Вт
	Импульсные скачки напряжения	Уровень 4 (IEC61000-4-4)
	Электростатические разряды	Уровень 4 (IEC61000-4-2)
Защита	Радиочастотное электромагнитное поле	Уровень 4 (IEC61000-4-3)
	Кондуктивные помехи	Уровень 4 (IEC61000-4-6)
	Грозозащита	6 кВ (IEC61000-4-5)
	Класс защиты	IP40
Физические параметры	Питание	48-57 В (DC), ≤30 Вт (блок питания в комплекте)
	Исполнение	Промышленное
	Рабочая температура	-40°C+75°C
	Размеры	157х110х46.5 мм
	Bec	0.75 кг

О бренде LTV

Торговая марка LTV принадлежит торговому дому ЛУИС+ и известна на российском рынке с 2004 года. Линейка оборудования LTV – это полнофункциональный набор устройств, оптимальных по соотношению «цена/качество», ассортимент которых постоянно пополняется, следуя новым тенденциям на рынке CCTV и создавая их. Марка LTV представлена во всех основных подгруппах оборудования для создания систем видеонаблюдения любой сложности: видеокамеры, сменные объективы, видеорегистраторы, мониторы, сетевые коммутаторы, кожухи и аксессуары.

Предлагаем посетить профильный сайт, посвященный оборудованию торговой марки LTV <u>http://www.ltv-cctv.ru</u>. Здесь вы можете найти полезную техническую информацию, скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования. Если у вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь вам.

Спасибо за то, что приобрели оборудование LTV!







