





## 8-портовый уличный управляемый PoE-коммутатор

### LTV-2SE08G2S-MHP

**LTV-2SE08G2S-MHP** – уличный управляемый коммутатор, который имеет 8 портов 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP Base-X. Данный коммутатор может быть использован для организации уличной точки видеонаблюдения, подключив до 8 видеокамер.



- **Управляемый L2+**
- **8 PoE** портов 10/100/1000 Мбит/с
- **2 SFP** порта
- Встроенная **грозозащита**
- Встроенный **обогреватель** и вентилятор





Модель: **LTV-2SE08G2S-MHP**

<b>Сеть</b>	
<b>Порты Ethernet</b>	8x PoE (10/100/1000 Мбит/с), RJ-45 2x SFP (1000 Мбит/с)
<b>Внутренняя пропускная способность</b>	56 Гбит/с
<b>Размер таблицы MAC-адресов</b>	4000
<b>Размер буфера пакетов</b>	1.5 Мбит
<b>Скорость передачи пакетов</b>	14.44 Мпакетов/с
<b>Стандарты и протоколы</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3q, IEEE 802.3q/p, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1s MSTP, ERPS, EAPS
<b>Максимальная дальность передачи</b>	100 м (все порты) 250 м (все порты, кроме uplink, в режиме CCTV)
<b>Режим CCTV</b>	Есть
<b>PoE</b>	
<b>PoE-стандарт</b>	IEEE 802.3af/at
<b>Бюджет PoE</b>	240 Вт
<b>Максимальная мощность на один порт</b>	30 Вт
<b>Функции</b>	
<b>Обогрев</b>	Есть
<b>Резервный источник питания</b>	Нет
<b>Сплайс кассета</b>	Есть
<b>Питание</b>	230 В AC, 50 Гц (100 – 264 В)
<b>Потребляемая мощность</b>	≤400 Вт
<b>Класс защиты</b>	IP56, грозозащита 6 кВ, 8/20 мкс
<b>Рабочая температура</b>	-60 °С...+50 °С, (10–90 %)
<b>Размеры</b>	380 x 300 x 180 мм
<b>Масса</b>	6 кг



\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

---

---

Дата и номер УПД/товарной накладной

---

---

Наименования изделия

---

---

Серийный номер \_\_\_\_\_

Комплектация \_\_\_\_\_

---

---

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

---

---

---

---

---

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.)

---

---

---

Контактный телефон

---

---

E-mail \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-2SE08G2S-MHP, Коммутатор уличный

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

#### **Контактная информация:**

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)